

## Recomendaciones para instalación.

Para la correcta instalación de las láminas, es recomendable tomar en cuenta lo siguiente:

- Instale las láminas con el plástico protector que indica el lado con la protección UV hacia el exterior.
- Para iniciar la instalación desprenda el plástico protector de la lámina que no indica la protección UV
- Conserve el plástico protector que indica la protección UV unido a la lamina, este deberá quitarse una vez que finalice la instalación, con esto se garantizará que la protección UV quede al exterior, y que proteja la lámina durante la instalación.
- No deje el plástico protector más de lo necesario expuesto a la intemperie ya que puede pegarse con el sol
- Esta lámina siempre debe ser colocada de manera que las celdas queden paralelas a la pendiente (Caída de agua).
- Se recomienda una pendiente mínima de la cubierta del 10%
- La lámina no debe quedar más de 10cm sin apoyo del último clavador.
- En caso de cubiertas curvas, esta debe ser siempre en el sentido de las celdas y el radio mínimo debe ser 140cm en lámina de 8mm y 180cm laminas de 16mm
- Para fijar la lámina a la estructura, se debe atornillar de manera que la perforación sea un poco mayor al diámetro del tornillo, esto permitirá la expansión y contracción normal.
- El tornillo no debe ejercer excesiva presión sobre la lámina
- La cinta de aluminio debe ser colocada en la parte superior de las láminas para evitar que la suciedad ingrese por las celdas.
- La cinta perforada debe ser colocada en la parte inferior para que permita el proceso de salida de condensación por las celdas
- El perfil U se debe colocar en los extremos de la lámina, este se debe perforar (3mm) en su parte inferior a cada 40cm
- Tanto las cintas como el perfil U deben ser colocadas solo del lado de las celdas expuestas.

- Esta Lámina se puede fijar a: estructuras de madera, aluminio o metal, con el tornillo adecuado para cada material
- Para lámina de 8mm de espesor los clavadores o apoyos transversales deben estar a una distancia no mayor de 80cm,

#### **Mantenimiento**

- Lávelo con agua solamente
- Si estuviera muy sucio, utilice jabón suave y paño no abrasivo
- La cinta de ventilación es recomendable cambiarla cada dos años.

Disfrute de su proyecto.

LAMTEC